

BRUKSANVISNING

INSTALLATION

Matchuret är i första hand avsett för montage på vägg, beskrivningen avser därför endast detta montage.

1. Packa upp uret. Tillse att samtliga delar är med i leveransen. Komplettsats består av följande delar :

1 st Tavla
1 st Synkronurverk 230V AC
1 st Minutvisare
4 st Skruvar kryss M4x12
4 st Fästen väggmontage
4 st Skruvar sexkant M10x25
4 st Brickor 10.5x22x2
1 st Insexnyckel
1 st Bruksanvisning (denna)

2. Montera konsolfästena på tavlans innerkant med medföljande brickor och sexkantskruvar.

3. Placera tavlan mot lämplig vägg, markera och borra hål för uppsättning.

4. Drag fram kabel för installationen.
Vi rekommenderar att anslutning sker med stickpropp, godkänt vägguttag samt strömbrytare, då uret saknar funktioner för start och stopp. Observera att det elektriska installationsarbetet skall utföras fackmässigt av kvalificerad personal.

5. Montera stickproppen på synkronurverkets kabel. Observera att skyddsledaren har gul/grön färg och att den ansluts rätt i stickproppen.

6. Montera uret mot vägg med lämpliga skruvar (medlevereras ej).

7. Montera minutvisaren med hjälp av medföljande insexnyckel. Visaren läge är härvid ej kritiskt då nollställningen är steglös.

8. Anslut synkronurverkets kabel till 230V AC.

9. Provkör uret.

FUNKTION

Uret nollställs på följande vis.

Bryt strömmen, vrid visaren för hand till läge.

Uret startas och stoppas med strömbrytaren, enligt punkt 4 ovan.

SKÖTSEL

För lång och bekymmersfri användning rekommenderas följande:

Att uret tas ner och förvaras inomhus vid längre tids speluppehåll.

Att någon gång per år applicera några droppar tunn olja på minutaxelns lagring.

Beakta härvid oljans temperaturegenskaper, speciellt vid vinterbruk

