



## BRUKSANVISNING Skyddsväska 119608-00

### Allmänt

#### Skyddsväska för timstock

Skyddsväskan skyddar timstocken vid användning i fuktig miljö.

Väskan har tre spärrar som ska stängas noga för effektivt skydd: en tryckförslutning och två kardborrband. Ett plastfönster gör timstocken hanterbar och användbar även när den befinner sig i väskan.

Väskan har en s.k. flytkudde som håller den flytande i vatten.

Bälteshaken gör det enkelt att fästa den säkert.

Väskan är tillverkad i tarpulin/ polyester, alla sömmar är svetsade. Materialet är segt och tåligt men vassa föremål kan skada det.

Yttermått: Höjd 180 mm, bredd 110 mm. Vikt 45 g.





### Så här gör man:

Steg 1: Öppna skyddsväskan och placera timstocken i den så att den syns genom plastfönstret och knapparna kan nå. Pressa ur luften och pressa ihop tryckförslutning så att den sluter sig och klickar till.

Steg 2: Vik första varvet inåt och pressa ihop första kardborrbandets spärr.

Steg 3: Vik andra varvet inåt och pressa ihop andra kardborrbandets spärr.



### WESTERSTRAND URFABRIK AB

Box 133  
545 23 TÖREBODA

Tel. 0506 48000  
Fax. 0506 48051

Internet:  
E-mail:

www.westerstrand.se  
info@westerstrand.se